

Čelovka LED+COB HBL-121 Myers Power

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Režimy svícení a ovládání	3
3. Nabíjení	4
4. Bezpečnostní upozornění	4
5. Údržba	4
Technical support contacts:	Помилка! Закладку не визначено.

1. Popis zařízení



Obr.1. Čelovka LED+COB

1.1. Technické parametry

Model: HBL-121

Zdroj světla: COB pás (širokoúhlé osvětlení) + XPE LED (bodový reflektor).

Napájení: Integrovaná lithiová baterie.

Nabíjení: Port USB-C.

Funkce: Senzor pohybu pro bezdotykové ovládání.

2. Režimy svícení a ovládání

Čelovka má obvykle dvě ovládací tlačítka:

Hlavní vypínač: Přepíná mezi režimy:

COB High (silné prostorové světlo).

COB Low (slabší prostorové světlo).

XPE High (silný bodový paprsek).

XPE Low (slabší bodový paprsek).

Dlouhé podržení: Režim blikání (Stroboskop).

Tlačítko senzoru: Aktivuje bezdotykové ovládání. Po zapnutí stačí mávnout rukou u boku čelovky pro zapnutí nebo vypnutí světla.

3. Nabíjení

Připojte přiložený USB-C kabel k portu pod gumovou krytkou.

Indikace: Během nabíjení svítí kontrolka červeně, po plném nabití se barva změní na zelenou (nebo zhasne, podle revize modelu).

Doporučení: Před prvním použitím čelovku plně nabijte.

4. Bezpečnostní upozornění

Ochrana očí: Nedívejte se přímo do světelného paprsku a nesviťte do očí jiným osobám (vysoký jas může způsobit dočasné oslnění).

Voda: Čelovka je odolná proti dešti a stříkající vodě (standardně IPX4), ale není určena pro potápění. Vždy dbejte na to, aby byla krytka USB portu pevně uzavřena.

Baterie: Pokud čelovku delší dobu nepoužíváte, nabijte ji alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k degradaci baterie.

5. Údržba

Elastický popruh lze sejmout a vyprat v ruce.

Tělo čelovky čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.

Technical support contacts:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot