

Taktická karabina

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. Používání, údržba a péče.....	4
Kontakty	5

1. Přehled produktu

Taktické karabiny jsou kompaktní upevňovací doplňky pro nošení klíčů, náradí, svítilen, lahví na vodu a dalších drobných předmětů na opascích, batozích a výstroji kompatibilní s MOLLE. Podle modelu se dodávají jako samotná kovová karabina nebo karabinový hák, případně s jedním či více textilními popruhy a mohou být jednostranné nebo dvoustranné.

Tento návod platí pro všechny modely, typy, velikosti a barvy taktických karabin. Rozměry, hmotnost, materiál, maximální zatížení a provedení vašeho modelu jsou uvedeny na štítku produktu a v datovém listu produktu. Některé níže popsané funkce nemusí být dostupné u každého modelu.

Vlastnosti

- **Kovový hák:** Pružinová západka pro rychlé upevnění a uvolnění.
- **Textilní popruh:** Upevňuje karabinu k opaskům, popruhům a výstroji MOLLE.
- **Kroužek na klíče:** Drží klíče a další drobné předměty.
- **Dvoustranné provedení:** Dva háky pro spojení dvou předmětů nebo upevňovacích bodů.
- **Kompaktní provedení:** Lehká pro každodenní nošení a použití v terénu.

2. Používání, údržba a péče

Používání

- **Před prvním použitím:** Zkontrolujte, zda se západka otevírá, vrací zpět a zcela zavírá a zda jsou popruhy a spony nepoškozené.
- **Upevnění k výstroji:** Protáhněte popruh kolem opasku nebo skrz popruhy MOLLE a zcela jej zajistěte.
- **Zavěšení předmětů:** Otevřete západku, zavěste předmět a zkontrolujte, zda se západka zcela zavřela.
- **Zatížení:** Nepřekračujte maximální zatížení uvedené pro váš model. Nezatěžujte západku ani bok háku.
- **Bezpečnost:** Není určena k lezení, jištění proti pádu, záchraně ani zvedání osob. Nepoužívejte karabinu s deformovaným hákem, nezavírající se západkou nebo opotřebovaným popruhem.

Provozní a skladovací podmínky

Parametr	Hodnota
Provozní teplota	-20 až +60 °C
Skladovací teplota	-30 až +60 °C
Podmínky skladování	Skladujte v suchu na dobře větraném místě
Sluneční světlo	Zamezte dlouhodobému působení přímého slunečního světla
Zdroje tepla	Chraňte před otevřeným ohněm a zdroji tepla

Pokyny k péči

Krok péče	Pokyn
Čištění	Otřete vlhkým hadříkem nebo měkkým kartáčem
Praní	Ručně perte pouze textilní části, max. 30 °C
Prací prostředek	Používejte jemný prací prostředek
Bělení	Nebělit
Sušení	Důkladně vysušte; nesusťte v sušičce
Mazání	Pokud se západka zasekává, naneste na její pant trochu lehkého oleje

-
- **Skladování:** Karabinu skladujte čistou a suchou. Nikdy ji neskladujte mokrou, protože to může způsobit korozi kovových částí a plíseň na textilu.
 - **Kontrola:** Pravidelně kontrolujte hák, pružinu západky a popruhy; udržujte západku bez písku a nečistot. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně: syntetická tkanina se může roztavit.

Kontakty

WhatsApp: +420 776 345 933

E-mail: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot