

Mousqueton tactique

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit.....	3
2. Utilisation, entretien et soins	4
Contacts	5

1. Présentation du produit

Les mousquetons tactiques sont des accessoires de fixation compacts permettant de transporter clés, outils, lampes de poche, gourdes et autres petits objets sur des ceintures, des sacs à dos et des équipements compatibles MOLLE. Selon le modèle, ils se présentent sous la forme d'un mousqueton métallique ou d'un crochet à ressort seul, ou avec une ou plusieurs sangles en tissu, et peuvent être à une ou à deux extrémités.

Ce manuel s'applique à tous les modèles, types, tailles et coloris de mousquetons tactiques. Les dimensions, le poids, le matériau, la charge maximale et la conception de votre modèle sont indiqués sur l'étiquette du produit et dans la fiche technique du produit. Certaines des fonctionnalités décrites ci-dessous peuvent ne pas être disponibles sur tous les modèles.

Caractéristiques

- **Crochet métallique** : Doigt à ressort pour une fixation et un décrochage rapides.
- **Sangle en tissu** : Fixe le mousqueton aux ceintures, aux sangles et à l'équipement MOLLE.
- **Anneau porte-clés** : Retient les clés et autres petits objets.
- **Conception à double extrémité** : Deux crochets pour relier deux objets ou deux points d'attache.
- **Conception compacte** : Léger pour le port quotidien et l'utilisation sur le terrain.

2. Utilisation, entretien et soins

Utilisation

- **Avant la première utilisation** : Vérifiez que le doigt s'ouvre, revient en place et se referme complètement, et que les sangles et les fixations sont intactes.
- **Fixation à l'équipement** : Passez la sangle autour de la ceinture ou dans les sangles MOLLE et fixez-la complètement.
- **Fixation d'objets** : Ouvrez le doigt, accrochez l'objet et vérifiez que le doigt s'est complètement refermé.
- **Charge** : Ne dépassez pas la charge maximale indiquée pour votre modèle. Ne sollicitez ni le doigt ni le côté du crochet.
- **Sécurité** : Non destiné à l'escalade, à la protection contre les chutes, au sauvetage ni au levage de personnes. N'utilisez pas un mousqueton dont le crochet est déformé, dont le doigt ne se ferme pas ou dont la sangle est usée.

Conditions de fonctionnement et de stockage

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	-20 à +60 °C
Température de stockage	-30 à +60 °C
Conditions de stockage	Stocker au sec dans un endroit bien ventilé
Lumière du soleil	Éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil
Sources de chaleur	Tenir à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur

Instructions d'entretien

Étape d'entretien	Instruction
Nettoyage	Essuyer avec un chiffon humide ou une brosse douce
Lavage	Lavage à la main des parties en tissu uniquement, max. 30 °C
Détergent	Utiliser un détergent doux
Blanchiment	Ne pas blanchir
Séchage	Sécher soigneusement ; ne pas utiliser de sèche-linge
Lubrification	Appliquer un peu d'huile légère sur la charnière du doigt s'il coince

-
- **Stockage** : Rangez le mousqueton propre et sec. Ne le rangez jamais mouillé, car cela peut provoquer la corrosion des parties métalliques et des moisissures sur le tissu.
 - **Inspection** : Vérifiez régulièrement le crochet, le ressort du doigt et les sangles ; maintenez le doigt exempt de sable et de saleté. N'utilisez pas près d'une flamme nue : le tissu synthétique peut fondre.

Contacts

WhatsApp: +420 776 345 933

E-mail : support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot