

Moschettone tattico

Manuale utente



Indice

1. Panoramica del prodotto	3
2. Utilizzo, manutenzione e cura.....	4
Contatti	5

1. Panoramica del prodotto

I moschettoni tattici sono accessori di fissaggio compatti per trasportare chiavi, attrezzi, torce, borracce e altri piccoli oggetti su cinture, zaini e attrezzatura compatibile MOLLE. A seconda del modello, sono disponibili come solo moschettone metallico o gancio a scatto, oppure con una o più cinghie in tessuto, e possono essere a una o a due estremità.

Questo manuale si applica a tutti i modelli, i tipi, le dimensioni e i colori dei moschettoni tattici. Le dimensioni, il peso, il materiale, il carico massimo e la struttura del modello sono riportati sull'etichetta del prodotto e nella scheda tecnica del prodotto. Alcune delle caratteristiche descritte di seguito potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli.

Caratteristiche

- **Gancio metallico:** Leva a molla per un fissaggio e un rilascio rapidi.
- **Cinghia in tessuto:** Fissa il moschettone a cinture, nastri e attrezzatura MOLLE.
- **Anello portachiavi:** Trattiene chiavi e altri piccoli oggetti.
- **Struttura a doppia estremità:** Due ganci per collegare due oggetti o punti di ancoraggio.
- **Design compatto:** Leggero per il trasporto quotidiano e l'uso sul campo.

2. Utilizzo, manutenzione e cura

Utilizzo

- **Prima del primo utilizzo:** Verificare che la leva si apra, ritorni in posizione e si chiuda completamente e che le cinghie e i fissaggi siano integri.
- **Fissaggio all'attrezzatura:** Far passare la cinghia attorno alla cintura o attraverso il nastro MOLLE e fissarla completamente.
- **Fissaggio di oggetti:** Aprire la leva, agganciare l'oggetto e verificare che la leva si sia chiusa completamente.
- **Carico:** Non superare il carico massimo indicato per il modello. Non caricare la leva né il lato del gancio.
- **Sicurezza:** Non destinato ad arrampicata, protezione dalle cadute, soccorso o sollevamento di persone. Non utilizzare un moschettone con gancio deformato, leva che non si chiude o cinghia usurata.

Condizioni di funzionamento e di conservazione

Parametro	Valore
Temperatura di funzionamento	-20 a +60 °C
Temperatura di conservazione	-30 a +60 °C
Condizioni di conservazione	Conservare all'asciutto in un luogo ben ventilato
Luce solare	Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta
Fonti di calore	Tenere lontano da fiamme libere e fonti di calore

Istruzioni per la cura

Fase di cura	Istruzione
Pulizia	Pulire con un panno umido o una spazzola morbida
Lavaggio	Lavare a mano solo le parti in tessuto, max 30 °C
Detersivo	Utilizzare un detersivo delicato
Candeggio	Non candeggiare
Asciugatura	Asciugare accuratamente; non utilizzare l'asciugatrice
Lubrificazione	Applicare un po' di olio leggero sulla cerniera della leva se si blocca

-
- **Conservazione:** Conservare il moschettone pulito e asciutto. Non riporlo mai bagnato, poiché ciò può causare corrosione delle parti metalliche e muffa sul tessuto.
 - **Ispezione:** Controllare regolarmente gancio, molla della leva e cinghie; mantenere la leva libera da sabbia e sporco. Non utilizzare vicino a fiamme libere: il tessuto sintetico può fondere.

Contatti

WhatsApp: +420 776 345 933

Email: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot