

Mosquetón táctico

Manual del usuario



Contenido

1. Descripción general del producto	3
2. Uso, mantenimiento y cuidado	4
Contacto	5

1. Descripción general del producto

Los mosquetones tácticos son accesorios de fijación compactos para llevar llaves, herramientas, linternas, botellas de agua y otros objetos pequeños en cinturones, mochilas y equipo compatible con MOLLE. Según el modelo, se presentan como un mosquetón metálico o gancho de resorte solamente, o con una o varias correas de tejido, y pueden ser de un extremo o de doble extremo.

Este manual se aplica a todos los modelos, tipos, tamaños y colores de mosquetones tácticos. Las dimensiones, el peso, el material, la carga máxima y el diseño de su modelo figuran en la etiqueta del producto y en la hoja de datos del producto. Es posible que algunas de las características descritas a continuación no estén disponibles en todos los modelos.

Características

- **Gancho metálico:** Gatillo con resorte para una fijación y liberación rápidas.
- **Correa de tejido:** Fija el mosquetón a cinturones, cintas y equipo MOLLE.
- **Llavero:** Sujeta llaves y otros objetos pequeños.
- **Diseño de doble extremo:** Dos ganchos para conectar dos objetos o puntos de anclaje.
- **Diseño compacto:** Ligero para el transporte diario y el uso en campo.

2. Uso, mantenimiento y cuidado

Uso

- **Antes del primer uso:** Compruebe que el gatillo se abre, recupera su posición y cierra por completo, y que las correas y los cierres están en buen estado.
- **Fijación al equipo:** Pase la correa alrededor del cinturón o a través de la cinta MOLLE y fíjela por completo.
- **Colocación de objetos:** Abra el gatillo, enganche el objeto y compruebe que el gatillo se ha cerrado por completo.
- **Carga:** No supere la carga máxima indicada para su modelo. No cargue el gatillo ni el lateral del gancho.
- **Seguridad:** No está diseñado para escalada, protección contra caídas, rescate ni elevación de personas. No utilice un mosquetón con el gancho deformado, un gatillo que no cierre o una correa desgastada.

Condiciones de funcionamiento y almacenamiento

Parámetro	Valor
Temperatura de funcionamiento	-20 a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 a +60 °C
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en seco y en un lugar bien ventilado
Luz solar	Evite la exposición prolongada a la luz solar directa
Fuentes de calor	Mantener alejados de llamas abiertas y fuentes de calor

Instrucciones de cuidado

Paso de cuidado	Instrucción
Limpieza	Limpiar con un paño húmedo o un cepillo suave
Lavado	Lavar a mano solo las partes de tejido, máx. 30 °C
Detergente	Utilizar un detergente suave
Blanqueado	No usar lejía
Secado	Secar bien; no usar secadora
Lubricación	Aplique un poco de aceite ligero en la bisagra del gatillo si se atasca

-
- **Almacenamiento:** Guarde el mosquetón limpio y seco. No lo guarde nunca mojado, ya que puede provocar corrosión de las piezas metálicas y moho en el tejido.
 - **Inspección:** Revise periódicamente el gancho, el resorte del gatillo y las correas; mantenga el gatillo libre de arena y suciedad. No lo utilice cerca de llamas abiertas: el tejido sintético puede fundirse.

Contacto

WhatsApp: +420 776 345 933

Correo electrónico: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot