

Karabińczyk taktyczny

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Przegląd produktu	3
2. Użytkowanie, konserwacja i pielęgnacja	4
Kontakt	5

1. Przegląd produktu

Karabińczyki taktyczne to kompaktowe akcesoria mocujące do przenoszenia kluczy, narzędzi, latarek, butelek na wodę i innych drobnych przedmiotów na pasach, plecakach i wyposażeniu kompatybilnym z MOLLE. W zależności od modelu występują jako sam metalowy karabińczyk lub hak zatrzaskowy albo z jedną lub kilkoma taśmami z tkaniny i mogą być jednostronne lub dwustronne.

Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich modeli, typów, rozmiarów i kolorów karabińczyków taktycznych. Wymiary, masa, materiał, maksymalne obciążenie i konstrukcja Twojego modelu podane są na etykiecie produktu oraz w karcie katalogowej produktu. Niektóre z opisanych poniżej funkcji mogą nie być dostępne w każdym modelu.

Cechy

- **Metalowy hak:** Sprężynowy języczek do szybkiego mocowania i zwalniania.
- **Taśma z tkaniny:** Mocuje karabińczyk do pasów, taśm i wyposażenia MOLLE.
- **Kółko na klucze:** Utrzymuje klucze i inne drobne przedmioty.
- **Konstrukcja dwustronna:** Dwa haki do połączenia dwóch przedmiotów lub punktów mocowania.
- **Kompaktowa konstrukcja:** Lekki, do codziennego noszenia i użytku w terenie.

2. Użytkowanie, konserwacja i pielęgnacja

Użytkowanie

- **Przed pierwszym użyciem:** Sprawdź, czy języczek otwiera się, wraca na miejsce i całkowicie się zamyka oraz czy taśmy i zapięcia są nieuszkodzone.
- **Mocowanie do wyposażenia:** Przeprowadź taśmę wokół pasa lub przez taśmę MOLLE i całkowicie ją zapnij.
- **Mocowanie przedmiotów:** Otwórz języczek, zaczep przedmiot i sprawdź, czy języczek całkowicie się zamknął.
- **Obciążenie:** Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia podanego dla Twojego modelu. Nie obciążaj języczka ani boku haka.
- **Bezpieczeństwo:** Nie jest przeznaczony do wspinaczki, ochrony przed upadkiem, ratownictwa ani podnoszenia osób. Nie używaj karabińczyka z zdeformowanym hakiem, niedomykającym się języczkiem lub zużytą taśmą.

Warunki pracy i przechowywania

Parametr	Wartość
Temperatura pracy	–20 do +60 °C
Temperatura przechowywania	–30 do +60 °C
Warunki przechowywania	Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu
Światło słoneczne	Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie światło słoneczne
Źródła ciepła	Trzymać z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła

Instrukcja pielęgnacji

Etap pielęgnacji	Zalecenie
Czyszczenie	Przecierać wilgotną ściereczką lub miękką szczotką
Pranie	Prać ręcznie wyłącznie części z tkaniny, maks. 30 °C
Detergent	Używać łagodnego detergentu
Wybielanie	Nie wybielać
Suszenie	Dokładnie wysuszyć; nie suszyć w suszarce bębnowej
Smarowanie	Jeśli języczek się zacina, nałóż odrobinę lekkiego oleju na jego zawias

-
- **Przechowywanie:** Przechowuj karabińczyk czysty i suchy. Nigdy nie przechowuj go mokrego, ponieważ może to powodować korozję części metalowych i pleśń na tkaninie.
 - **Kontrola:** Regularnie sprawdzaj hak, sprężynę języczka i taśmy; utrzymuj języczek wolny od piasku i brudu. Nie używaj w pobliżu otwartego ognia: tkanina syntetyczna może się stopić.

Kontakt

WhatsApp: +420 776 345 933

E-mail: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot