

Тактичний карабін

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Використання, обслуговування та догляд	4
Контакти	5

1. Огляд продукту

Тактичні карабіни — це компактні аксесуари для кріплення, призначені для перенесення ключів, інструментів, ліхтарів, пляшок з водою та інших дрібних речей на поясах, рюкзаках і спорядженні, сумісному з MOLLE. Залежно від моделі вони бувають лише як металевий карабін або пружинний гак, або з одним чи кількома тканинними ременями, а також можуть бути одно- або двосторонніми.

Цей посібник стосується всіх моделей, типів, розмірів і кольорів тактичних карабінів. Розміри, вага, матеріал, максимальне навантаження та конструкція вашої моделі зазначені на етикетці виробу та в технічному описі виробу. Деякі з описаних нижче функцій можуть бути доступні не на всіх моделях.

Особливості

- **Металевий гак:** Пружинна засувка для швидкого кріплення й відчеплення.
- **Тканинний ремінь:** Кріпить карабін до поясів, стрічок і спорядження MOLLE.
- **Кільце для ключів:** Утримує ключі та інші дрібні речі.
- **Двостороння конструкція:** Два гаки для з'єднання двох предметів або точок кріплення.
- **Компактний дизайн:** Легкий для щоденного носіння та використання в польових умовах.

2. Використання, обслуговування та догляд

Використання

- **Перед першим використанням:** Перевірте, чи засувка відкривається, повертається на місце й повністю закривається, а також чи ремені та застібки не пошкоджені.
- **Кріплення до спорядження:** Проведіть ремінь навколо пояса або крізь стрічку MOLLE та повністю закріпіть його.
- **Кріплення предметів:** Відкрийте засувку, зачепіть предмет і перевірте, чи засувка повністю закрилася.
- **Навантаження:** Не перевищуйте максимальне навантаження, зазначене для вашої моделі. Не навантажуйте засувку та бічну частину гака.
- **Безпека:** Не призначений для скелелазіння, страхування від падіння, порятунку чи підйому людей. Не використовуйте карабін із деформованим гаком, засувкою, що не закривається, або зношеним ременем.

Умови експлуатації та зберігання

Параметр	Значення
Робоча температура	–20 до +60 °C
Температура зберігання	–30 до +60 °C
Умови зберігання	Зберігати в сухому, добре провітрюваному місці
Сонячне світло	Уникайте тривалого впливу прямого сонячного світла
Джерела тепла	Тримайте подалі від відкритого вогню та джерел тепла

Інструкції з догляду

Етап догляду	Інструкція
Чищення	Протирати вологою тканиною або м'якою щіткою
Прання	Лише ручне прання тканинних частин, макс. 30 °C
Миючий засіб	Використовувати м'який миючий засіб
Відбілювання	Не відбілювати
Сушіння	Ретельно висушити; не сушити в сушарці
Змащування	Якщо засувка заїдає, нанесіть трохи легкого мастила на її шарнір

-
- **Зберігання:** Зберігайте карабін чистим і сухим. Ніколи не зберігайте його мокрим, оскільки це може спричинити корозію металевих частин і цвіль на тканині.
 - **Перевірка:** Регулярно перевіряйте гак, пружину засувки та ремені; тримайте засувку вільною від піску та бруду. Не використовуйте поблизу відкритого вогню: синтетична тканина може плавитися.

Контакти

WhatsApp: +420 776 345 933

Електронна пошта: support@partizanarsenal.cz

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot