

Čelovka XPG+ COB+LED HBL-122 Myers Power

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Režimy a ovládání	3
3. Nabíjení a baterie.....	3
4. Bezpečnostní pokyny	4
5. Výhody modelu HBL-122	4
Technical support contacts:.....	Помилка! Закладку не визначено.

1. Popis zařízení

RANGE
UP TO 200m



Obr.1. Čelovka XPG+ COB+LED

1.1. Technické parametry

Model: HBL-122

Zdroje světla:

XPG LED: Silný bodový paprsek pro dosvit do dálky.

COB pás: Široký úhel osvětlení pro práci na blízko.

Přídavné LED: Pro specifické režimy (např. červené nebo úsporné světlo).

Nabíjení: Moderní port USB-C.

Funkce: Senzor pohybu, nastavitelný úhel sklonu, indikátor stavu baterie.

2. Režimy a ovládání

Čelovka je vybavena dvěma nezávislými tlačítky:

Tlačítko napájení: Postupným stisknutím přepínáte mezi zdroji světla (XPG bodový / COB prostorový / Kombinovaný / Červené světlo – pokud je součástí).

Tlačítko senzoru: Aktivuje funkci "mávnutí rukou". Jakmile je senzor aktivní (kontrolka svítí), můžete světlo zapínat a vypínat pouhým pohybem ruky před čelovkou.

3. Nabíjení a baterie

Otevřete ochrannou gumovou krytku a připojte USB-C kabel.

Indikátor: LED diody signalizují úroveň nabití (např. 25%, 50%, 75%, 100%).

Doba nabíjení se obvykle pohybuje mezi 2 až 3 hodinami v závislosti na výkonu nabíječky.

4. Bezpečnostní pokyny

Vysoký jas: Nesviťte přímo do očí sobě ani ostatním. Čip XPG má vysokou intenzitu a může způsobit oslnění.

Odolnost: Zařízení je chráněno proti dešti a potu (IPX4/IPX5). Neponořujte jej však do vody.

Dlouhodobé skladování: Pro zachování kapacity baterie ji nenechávejte delší dobu zcela vybitou.

5. Výhody modelu HBL-122

XPG čip: Poskytuje mnohem delší dosvit než standardní LED.

Variabilita: Možnost zapnout XPG i COB současně pro maximální viditelnost.

Komfort: Elastický popruh je nastavitelný a vnitřní strana je navržena tak, aby netlačila ani při delším nošení.

Technical support contacts:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot