

Ork Hunter NIGHT B-6

Uživatelská příručka


Ork Hunter

2026

Obsah

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | <i>Přehled produktu</i> | 3 |
| 2. | <i>Specifikace</i> | 4 |
| 3. | <i>Informace o nabíjení</i> | 5 |
| 4. | <i>Vložení paměťové karty</i> | 5 |
| 5. | <i>Základní ovládání</i> | 5 |
| 5.1. | <i>Zapnutí a vypnutí</i> | 5 |
| 5.2. | <i>Spořič obrazovky vzdálenosti</i> | 5 |
| 5.3. | <i>Režim kompasu</i> | 6 |
| 5.4. | <i>Funkce Pure World Full Video</i> | 6 |
| 5.5. | <i>Režim vylepšeného nočního vidění</i> | 6 |
| 5.6. | <i>Speciální barevné efekty</i> | 6 |
| 5.7. | <i>Nastavení okuláru/displeje</i> | 6 |
| 5.8. | <i>Nastavení objektivu/čočky</i> | 7 |
| 5.9. | <i>Změna režimů</i> | 7 |
| 5.10. | <i>Pořizování snímků</i> | 8 |
| 5.11. | <i>Nahrávání videa</i> | 9 |
| 5.12. | <i>Vypnutí zařízení</i> | 9 |
| 5.13. | <i>Špatný obraz</i> | 10 |
| 5.14. | <i>IR – LED (funkce nočního vidění)</i> | 10 |
| 5.15. | <i>Nastavení v režimu foto a video</i> | 10 |
| 5.12. | <i>Přehrávání</i> | 11 |
| 6. | <i>Stahování souborů do PC</i> | 12 |
| 7. | <i>Použití čtečky karet</i> | 12 |
| 8. | <i>Připojení 3DVR k počítači pomocí kabelu USB</i> | 12 |
| 9. | <i>Syntéza fotografií a videa Soubor 3DVR</i> | 12 |
| 10. | <i>Poznámky k čištění</i> | 14 |
| 11. | <i>Užitečné tipy</i> | 15 |

1. Přehled produktu



Obr. 1. Přehled produktu

1. Kolečko pro zaostření objektivu
2. Tlačítko kompasu/synchronizace
3. Tlačítko napájení/režimu
4. Tlačítko nahoru/IR nahoru/přiblížení
5. Tlačítko dolů/IR dolů/zoom out
6. Otvory pro lanko
7. Kolečko pro nastavení dioptrií okuláru
8. Zobrazovací plocha/displej
9. Tlačítko OK/spoušť/smazat
10. Tlačítko 360P Night Vision Enhance/Clear screen
11. Tlačítko Menu/Efekt
12. Upevňovací šroub držáku
13. Reproduktor
14. USB port/Kontrolka nabíjení/Resetovací otvor/Kryt slotu pro micro SD kartu
15. Otvory pro mikrofon
16. Senzor vzdálenosti spoříče obrazovky
17. Objektiv
18. Vysílač infračerveného světla


2. Specifikace

| | |
|--|--|
| Rozlišení 3D obrazu | 8064x3024、7840x2940、6528x2448、5184x1944、4096x1536、3200x1200 、2560x960、1280x360 vylepšení nočního vidění Rozlišení 3D videa: 3840x1080 2880x1080、2560x720、1280x360 vylepšení nočního vidění |
| Rozlišení 3D videa | 3840x1080, 2880x1080, 2560x720, 1280x360 vylepšení nočního vidění |
| Snímková frekvence videa | automatická /5FPS/10FPS/15FPS/ 20FPS/25FPS/30FPS, můžete vybrat a nastavit různé snímkové frekvence podle různých scén (čím nižší snímková frekvence, tím vyšší jas nočního vidění) |
| Objektiv | Duální objektiv, široká clona F1.2, f=35MM, zorné pole 7 stupňů, automatický infračervený filtr |
| Režim zaostřování objektivu | ruční zaostřování otáčením |
| Displej | Vestavěný obří displej, ekvivalentní 2,5 metru pro sledování 150palcové velké obrazovky, 7 nastavení jasu |
| Paměťová karta | Duální micro SD karta, až 32 GB |
| Rozhraní USB | TYPE-C |
| Barevné efekty | barevné, černobílé, zářivě zelené, infračervené |
| Automatické vypnutí | 1 minuta /3 minuty /5 minut /10 minut /VYPNUTO |
| Infračervené světlo | 3 W, silný infračervený reflektor 850 nm, 7 úrovní nastavení infračerveného záření |
| Vzdálenost obrazovky | Při pohledu do okuláru se obrazovka zapne a při odložení okuláru se obrazovka vypne, aby se šetřila energie. |
| Plně černý rozsah zobrazení | až 700 metrů |
| Maximální vzdálenost pozorování při slabém osvětlení | 1000 metrů pro pozorování osob |
| Zvětšení | Digitální zoom 6x |
| Kompas | Nezbytný pro cestování, umožňuje vám rychle najít cestu |
| Napájení | 5000mAh lithiová baterie |
| Jazyk | K dispozici je více jazyků |
| Datové razítko | Podporuje nastavení data a času. Razítko data a času na fotografických a video souborech |
| Ovládací tlačítko | 7 tlačítek |
| Provozní teplota | -20 °C až + 50 °C |
| Skladovací teplota | 30 °C až +60 °C |
| Rozměry a hmotnost | přibližně 148 mm × 147 mm × 60 mm / 544 g |

3. Informace o nabíjení

Zařízení má vestavěnou dobíjecí baterii, před prvním použitím ji prosím plně nabijte.

K nabíjení tohoto zařízení použijte univerzální USB napájecí adaptér (DC 5 V/2 A) (napájecí adaptér není součástí balení). Během nabíjení se kontrolka nabíjení na levé straně USB portu TYPE-C rozsvítí červeně; po úplném nabití se kontrolka nabíjení vypne. (Pokud je zařízení zcela vybitá, lze ji plně nabít za přibližně 5 hodin).



Obr. 2. Kontrolka nabíjení

4. Vložení paměťové karty

- Připravte si předem dvě identické karty Micro SD (doporučujeme použít značkové karty třídy 10 a vyšší), jinak nemusí být obraz zobrazený na levém a pravém objektivu synchronizován.
- Otevřete kryt slotu pro kartu a uvidíte slot pro kartu.
- Ujistěte se, že je karta Micro SD vložena správným směrem, a vložte dvě karty Micro SD samostatně do slotu pro karty.
- Před použitím kartu Micro SD naformátujte, abyste zlepšili životnost baterie, rychlost závěrky a kompatibilitu karty Micro SD.
- Chcete-li kartu vyjmout ze slotu pro paměťovou kartu zařízení, jemně stiskněte okraj paměťové karty a karta vyskočí. Poté kartu vyjměte.

Poznámka: Pokud není karta Micro SD vložena, není vložena správně nebo je vložena pouze jedna karta Micro SD, ikona karty SD a počet fotografií, které lze pořídit, nebo doba nahrávání se při zapnutí zařízení nezobrazí na displeji a po stisknutí tlačítka spouště se zobrazí hlášení „Prompt No card“ (Hlášení „Žádná karta“).

5. Základní ovládání

5.1. Zapnutí a vypnutí

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu 3 sekund zapnete kameru 3DVR. Dalším dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu 3 sekund kameru 3DVR vypnete.

5.2. Spořič obrazovky na základě vzdálenosti

Pokud nejste v blízkosti senzoru vzdálenosti spořiče obrazovky nebo okuláru, displej se automaticky vypne, aby se šetřila energie, a automaticky se zapne, když se přiblížíte k okuláru. Pokud tuto funkci nepotřebujete nebo se nacházíte venku na silném slunečním světle, přejděte do nabídky, vyhledejte položku „Spořiče obrazovky“ a stisknutím tlačítka OK tuto funkci vypněte.

5.3. Režim kompasu

V režimu fotoaparátu nebo videa stiskněte tlačítko kompasu a přejděte na obrazovku kompasu (viz obrázek níže), abyste mohli rychle zjistit směr.



Obr. 3. Obrazovka kompasu

5.4. Funkce čistého světa s plným videem

Dlouhým stisknutím tlačítka 360P Night Vision Enhance/Clear Screen (Vylepšení nočního vidění/Vyčištění obrazovky) vypnete zobrazení znaků na obrazovce a vstoupíte do funkce Pure World Full Video.

5.5. Režim vylepšeného nočního vidění

Režim vylepšeného nočního vidění je dvakrát jasnější než normální režim nočního vidění. V režimu fotoaparátu nebo videa krátkým stisknutím tlačítka 360P Night Vision Enhance/Clear Screen (Vylepšení nočního vidění/Vyčištění obrazovky) rychle přepnete do režimu vylepšeného nočního vidění.

Upozornění: Rozlišení režimu vylepšeného nočního vidění (360P ENV) je VGA, obrazový šum bude mírně větší a nelze použít digitální zoom.

5.6. Speciální barevné efekty


Funkci barevného efektu lze zapnout v normálním barevném režimu a černobílém režimu s infračerveným nočním viděním:

Dlouze stiskněte tlačítko „Menu/Effect“ -> Luminous Green Color Effect (Světle zelený barevný efekt);

Dlouhým stisknutím tlačítka „Menu/Effect“ -> Barevný efekt infračerveného světla;

Dlouhým stisknutím tlačítka „Menu/Effect“ -> Návrat do normálního barevného režimu.


5.7. Nastavení okuláru/displeje



Obr. 4. Nastavení okuláru/displeje

Po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko Menu/Effect (Nabídka/Efekt) pro vstup do nabídky, zkontrolujte okulár/displej. Pokud není písmo v nabídce jasné, zavřete levé a pravé oko a otočte kolečkem pro nastavení dioptrií levého/pravého okuláru (pokud máte normální zrak, nastavte stupnici na kolečku dioptrií na „0“; pokud jste krátkozraký, nastavte kolečko pro nastavení dioptrií () na „-“ pokud jste dalekozraký, nastavte na „+“), dokud nebude písmo v nabídce co nejčitelnější.

5.8. Nastavení objektivu/čochky






Obr. 5. Levé kolečko pro zaostření objektivu

1. Když je refrakce okuláru jasná, stiskněte znovu tlačítko MENU a opusťte menu.
2. Zaměřte scénu před cílem, nastavte levé kolečko zaostření objektivu a levý a pravý displej tak, aby byly oba obrazy co nejjasnější. Pokud je nedostatek světla nebo používáte přístroj v noci, stiskněte tlačítko Nahoru/IR Nahoru/Zoom pro zapnutí infračerveného světla a vyberte stupeň IR podle aktuálního osvětlení. Čím tmavší je světlo, tím vyšší stupeň nastavte. Dlouhým stisknutím tlačítka Nahoru/IR Nahoru/Zoom provedete zoom.
3. Poté sledujte skutečný obraz a chvíli se dívejte na obraz trochu dále, aby se vaše oči mírně přizpůsobily, takže levý a pravý obraz se zcela shodují.
4. Dlouhým stisknutím tlačítka Nahoru /IR Nahoru/Přiblížit a tlačítka Dolů /IR Dolů /Oddálit můžete přiblížit nebo oddálit obraz.
5. Pokud levý a pravý okulár/displej nejsou synchronizovány, dlouhým stisknutím tlačítka Kompas synchronizujte levý a pravý okulár/displej.

5.9. Změna režimů

Tato 3DVR kamera má 3 režimy: režim fotoaparátu, režim videa a režim přehrávání. Stisknutím tlačítka Napájení/Režim přepínáte mezi různými režimy.

| | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|
|  | Režim fotoaparátu | Pro pořizování fotografií. |
|  | Režim videa | Pro nahrávání videa. |
|  | Režim přehrávání | Pro přehrávání nahraných souborů. |

5.10. Pořizování snímků



Obr. 6. Pořizování snímků

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Režim fotoaparátu | 2. Citlivost nočního vidění |
| 3. Rozlišení fotografie | 4. Počet snímků, které lze pořídit |
| 5. Stav baterie | 6. Výzva k vložení karty Micro SD |
| 7. Indikace digitálního zoomu | 8. Časové razítko snímku |
| 9. Jas displeje | 10. Infračervené světlo |

- Zapněte zařízení, výchozí nastavení je režim Video. Dlouhým stisknutím tlačítka MENU přepněte do režimu Fotoaparát.
- Zoom: Podržte tlačítko stisknuté, abyste obraz přiblížili nebo oddálili. Hodnota úrovně zvětšení se zobrazí na LCD displeji.
- Pořídte fotografii.
 - Prohlédněte si objekt na LCD displeji.
 - Zaostřete otáčením zaostřovacího kolečka.
- Pro noční použití nebo při nedostatečném osvětlení zapněte infračervené světlo stisknutím tlačítka IR Up/Zoom in/Up. Zvyšte jas opakovaným stisknutím tlačítka. K dispozici je 7 úrovní jasu. Jas lze nastavit podle vašich potřeb. Pokud je světlo slabé, nastavte vyšší úroveň.
- Stisknutím tlačítka Shot/OK pořídte fotografii.

5.11. Nahrávání videa



Obr. 7. Nahrávání videa

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Režim videa | 2. Citlivost nočního vidění |
| 3. Rozlišení videa | 4. Indikace přepínače nahrávání |
| 5. Dostupné časové rozlišení videa | 6. Stav baterie |
| 7. Výzva k vložení karty Micro SD | 8. Indikace digitálního zoomu |
| 9. Časové razítko záznamu | 10. Jas displeje |
| 11. Infračervené světlo | |

- Zapněte zařízení, výchozí nastavení je režim Video. Pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko MENU a přepněte do režimu Video.
- Zoom: Dlouhým stisknutím tlačítka přiblížíte nebo oddálíte obraz. Hodnota úrovně zvětšení se zobrazí na LCD displeji.
- Pořídíte fotografii.
 - Prohlédněte si objekt na LCD displeji.
 - Zaostření nastavíte otáčením zaostřovacího kolečka.
- Pro noční použití nebo při nedostatečném osvětlení zapněte infračervené světlo stisknutím tlačítka IR Up/Zoom in/Up. Zvyšte jas opakovaným stisknutím tlačítka. K dispozici je 7 úrovní jasu. Jas lze nastavit podle vašich potřeb. Pokud je světlo slabé, nastavte vyšší úroveň.
 - Stisknutím tlačítka OK/Shutter/Delete spusťte nahrávání (při natáčení se snažte příliš netřást kamerou a nepohybovat se příliš rychle, aby nedošlo k ovlivnění 3D efektu). Doba nahrávání se zobrazí na LCD displeji.
- Ukončete nahrávání.
 - Stisknutím tlačítka OK/Spoušť/Smazat znovu zastavte nahrávání.
 - Zařízení automaticky zastaví nahrávání, jakmile se zaplní kapacita paměťové karty.

5.12. Vypnutí zařízení

1. Pokud je zařízení plně nabité a nelze jej zapnout nebo se během používání nedá pohybovat obrazovkou a nelze jej vypnout, vložte do otvoru RST malý tvrdý předmět, například párátko nebo drát, a jakmile ucítíte odpor, stiskněte jej a poté zařízení zapněte.

2. K nabíjení zařízení použijte univerzální USB napájecí adaptér *(DC 5V/3A) (*není součástí balení). Po připojení USB TYPE-C k zařízení, když je indikátor nabíjení zařízení červený, dlouhým stisknutím tlačítka napájení spustíte zařízení, odpojte USB TYPE-C a poté zařízení vypněte, což znamená, že vnitřní baterie je vybitá a je třeba ji plně nabít nebo použít externí mobilní napájecí zdroj.

5.13. Špatný obraz

- Pokud nosíte brýle, při používání helmy nebo helmy s popruhem si brýle při používání zařízení sundejte. Pokud helmu nepoužíváte, můžete při používání zařízení nosit brýle, při používání zařízení je však sundejte.
- Nastavte dioptrické kolečko levého/pravého okuláru pomalým otáčením, dokud nebude obraz jasný.
- Při použití během dne se ujistěte, že je infračervené světlo vypnuté (pokud je infračervené světlo zapnuté, obrazovka bude černobílá, pokud je infračervené světlo vypnuté, obrazovka bude barevná).
- Při použití v noci nebo za špatných světelných podmínek se ujistěte, že je infračervené světlo zapnuté, a poté stiskněte tlačítko Nahoru/IR Nahoru/Přiblížit (pokud je infračervené světlo zapnuté, obrazovka je černobílá), abyste nastavili nejvhodnější jas podle aktuální situace.

5.14. IR – LED (funkce nočního vidění)

V režimu foto/video, pokud potřebujete sledovat tmavé prostředí, krátce stiskněte tlačítko Nahoru /IR Nahoru/Přiblížit pro aktivaci IR LED, obraz se změní na černobílý. IR LED má sedm úrovní, krátkým stisknutím tlačítka Nahoru /IR Nahoru/Přiblížit zvýšíte úroveň, krátkým stisknutím tlačítka Dolů/IR Dolů/Oddalit snížíte úroveň. (Pokud napětí baterie není dostatečné, úroveň IR LED se automaticky sníží. Úroveň IR může být až 7 úrovní, když je baterie plně nabitá. Pokud zbývá pouze polovina energie, úroveň může být pouze 5. Pokud zbývá pouze 25 % energie, úroveň může být pouze 3. Pokud je energie baterie nižší než 25 %, IR LED nelze aktivovat).

5.15. Nastavení v režimu foto a video

| Nabídka | Funkce |
|--------------------------|---|
| Rozlišení videa | Nastavte rozlišení videa. Možnosti: 360P ENV/HD/1080P/FHD |
| Foto Rozlišení | Nastavte rozlišení fotografií. Možnosti: 360P vylepšené noční vidění/1M/ 2M/3M/ 5M /8M /12M/36M. |
| Citlivost nočního vidění | Vyberte citlivost nočního vidění. Možnosti: [Nízká]/[Střední]/[Vysoká]. |
| Jas obrazovky | Nastavte jas obrazovky podle potřeby. Možnosti: [Úroveň 1]/[Úroveň 2]/[Úroveň 3]/[Úroveň 4]/[Úroveň 5]/[Úroveň 6]/[Úroveň 7]. |
| Spořiče obrazovky | Zapnuto / Vypnuto |

| | |
|---------------------|---|
| Kontrolka napájení | Zapnuto / Vypnuto |
| Snímková frekvence | Můžete nastavit různé snímkové frekvence podle různých scén (čím nižší je snímková frekvence, tím vyšší je jas nočního vidění, ale tím pomalejší je video při pohybu). Možnosti: Auto /5FPS/10FPS/15FPS/ 20FPS/ 25FPS /30FPS |
| Zvuk | Zapnuto/vypnuto. |
| Značka data | Zapnuto/vypnuto. |
| Zvuk Bepp | Zapnuto/vypnuto. |
| Nastavení času | Nastavte čas a datum zařízení. Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů upravte čas, stisknutím tlačítka 360P Night Vision Enhance/Clear screen (Vylepšení/vyčištění obrazovky nočního vidění) přesuňte kurzor mezi nastaveními a stisknutím tlačítka OK dokončete všechna nastavení. |
| Automatické vypnutí | Nastavte čas, po kterém se zařízení vypne z důvodu úspory energie, pokud je nečinné. Možnosti: Vypnuto/1 min/3 min/5 min/10 min. |
| Nastavení jazyka | Nastavte jazyk OSD (na obrazovce). Angličtina/简体中文/繁体中文/日本 /한국어/Русский/Français/Deutsch/Italia /Español/ Portugués/Nederlands /Čeština/ Polski / Türkiye |
| Napájení Frekvence | Nastavte frekvenci světelného zdroje tak, aby odpovídala frekvenci elektrické sítě v dané oblasti, a zabránili tak rušení. Možnosti: [50 Hz]/[60 Hz] |
| Formát | Formátování paměťové karty vymaže všechny soubory, včetně zamčených souborů. Před formátováním zkopírujte důležité soubory do počítače. Možnosti: [Potvrdit]/[Zrušit] |
| Obnovit systém | Obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty. Možnosti: [Potvrdit]/[Zrušit]. |
| Verze | Uživatel může zobrazit informace o verzi firmwaru. |

5.12. Přehrávání

- Zapněte zařízení a stisknutím tlačítka Napájení/Režim přepněte do režimu přehrávání.
- Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů zobrazíte fotografie a video soubory.
- Přehrávání videa
 - Stisknutím tlačítka OK spustíte přehrávání video souborů.
 - Stisknutím tlačítka OK znovu přehrávání pozastavíte.
 - Stisknutím tlačítka MENU zastavíte přehrávání aktuálního videa.

Stisknutím tlačítka MENU v režimu přehrávání se na obrazovce zobrazí nabídka přehrávání. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů můžete procházet, zamknout nebo smazat. Stisknutím tlačítka OK vyberte jednu z možností a přejděte do podnabídky. Stisknutím tlačítka Menu se vrátíte do předchozí nabídky.

Seznam nabídky přehrávání:

| Menu | Funkce |
|----------------------|---|
| Smazat | Odstranění aktuálního souboru z paměťové karty. Možnosti: [Potvrdit]/[Zrušit]. |
| Odstranit vše | Odstranit vše Odstranit všechny soubory z paměťové karty. Možnosti: [Potvrdit]/[Zrušit]. |
| Zamknout | Zamknout Zamknout aktuální soubor na paměťové kartě. Možnosti: [Potvrdit]/[Zrušit]. |
| Odemknout | Odemkněte aktuální soubor na paměťové kartě. Možnosti: [Potvrdit]/[Zrušit]. |
| Zamknout vše | Zamknout všechny soubory na paměťové kartě. Možnosti: [Potvrdit]/[Zrušit]. |
| <u>Odemknout vše</u> | Odemknout vše Odemkne všechny soubory na paměťové kartě. Možnosti: [Potvrdit]/[Zrušit]. |

6. Stahování souborů do počítače

Soubory lze stáhnout ze zařízení do počítače dvěma způsoby:

1. Vložením paměťové karty do čtečky karet.
2. Připojením zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

7. Pomocí čtečky karet

1. Vysuňte levou a pravou kartu Micro SD ze zařízení, vložte je do čtečky karet a připojte je k počítači.
2. Otevřete [Tento počítač] nebo [Průzkumník Windows] a vyhledejte vyměnitelný disk představující paměťovou kartu.
3. Zkopírujte soubory z levé a pravé paměťové karty do libovolného adresáře v počítači a poté pomocí speciálního nástroje pro kompozici fotografií a videí zkombinujte fotografie a videa 3DVR.

8. Připojení 3DVR k počítači pomocí kabelu USB

1. Zapněte kameru 3DVR. Připojte kameru k počítači pomocí kabelu USB typu C.
2. Jakmile se na displeji kamery zobrazí „ikona USB“, kamera automaticky přejde do režimu vyměnitelného disku.
3. Otevřete [Tento počítač] nebo Průzkumník Windows a zobrazí se 2 vyměnitelné disky (jeden pro levou kartu Micro SD a druhý pro pravou kartu Micro SD).
4. Zkopírujte soubory z levé a pravé karty Micro SD do libovolného adresáře v počítači a poté použijte speciální nástroj pro kompozici fotografií a videí k kombinování fotografií a videí z 3DVR.

9. Syntéza fotografií a videí 3DVR soubor

1. Připojte 3D kameru k počítači pomocí kabelu USB typu C a v počítači se zobrazí 2 vyměnitelné disky.

2. Otevřete složku TOOL na paměťové kartě TF 3D kamery a stiskněte odkaz pro stažení „Picture and Video Synthesis Tool“ (Nástroj pro syntézu obrázků a videí), abyste si stáhli nástroj pro syntézu obrázků a videí do počítače (3D video má silnější pocit perspektivy, bohatší obsah zorného úhlu a může natáčet z co největší vzdálenosti).

3. Otevřete nástroj „Picture and Video Synthesis Tool“ v počítači a zobrazí se rozhraní nástroje. Vyberte tlačítko „Image“ (Obrázek) pro syntézu obrázku, klikněte na „left picture“ (levý obrázek) pro výběr obrázku ve složce PHOTOL, klikněte na „right picture“ (pravý obrázek) pro výběr obrázku ve složce PHOTOR a nakonec klikněte na tlačítko „Synthesis“ (Syntéza). Po výběru cesty pro uložení se 3DVR obrázky v levém a pravém formátu syntetizují a spojí.



Obr. 8. Nabídka obrázků

4. Vyberte tlačítko „Video“ pro syntézu videa, klikněte na „Levé video“ pro výběr videa ve složce VIDEOOL, poté klikněte na „Pravé video“ pro výběr videa ve složce VIDEOR a nakonec klikněte na tlačítko „Syntetizovat“ pro výběr cesty pro uložení, aby se syntetizovala a spojila frekvence videa 3DVR v levém a pravém formátu.



Obr. 9. Nabídka videa

5. Otevřete syntetizovanou složku v počítači a prohlédněte si 3D obrázky nebo 3D videa. Syntetizované 3D fotografie a videa lze přehrávat a prohlížet na následujících 3D zařízeních.

Profesionální 3D displej: pro přehrávání vyberte na polarizovaném 3D displeji možnost „Left and Right Formát“ (Levý a pravý formát) a pro sledování si nasadte polarizované 3D brýle (optimální vzdálenost pro sledování je 2–3 metry).



Obr. 10. Polarizované 3D brýle

Běžný displej: Vyberte přehrávač videa s funkcí 3D, importujte video 3DVR, otevřete režim 3D přehrávače, nastavte „Levý a pravý formát“ a „Červená a modrá dvojité barva“ pro přehrávání a nasadit si 3D červené a modré brýle pro sledování.



Obr. 11. 3D červené a modré brýle

VR headset: Stáhněte si 3DVR fotografie a videa do mobilního telefonu a vložte mobilní telefon do VR headsetu pro přehrávání a sledování.



Obr. 12. VR headset

Poznámka:

1. Program pro tvorbu obrázků a videí je kompatibilní pouze se systémy Windows podporujícími 64bitové systémy Win7 a vyšší; Apple Mac podporuje macOS Monterey 12.7.4 a vyšší po roce 2015.
2. Protože neexistuje standard pro 3D displeje pro volné oko, existují rozdíly v kompatibilitě a 3D soubory syntetizované tímto produktem nemusí být vhodné pro prohlížení na 3D displejích pro volné oko.

10. Poznámky k čištění

Před čištěním zařízení jej odpojte od napájení!

K čištění vnějšího povrchu zařízení používejte pouze suchý hadřík. Aby nedošlo k poškození elektroniky, nepoužívejte žádné čisticí kapaliny. K čištění okulárů nebo čoček používejte měkký hadřík, který nepouští vlákna (např. hadřík z mikrovlákn).

Aby nedošlo k poškrábání čoček, čistící hadřík používejte pouze s mírným tlakem. Chraňte zařízení před prachem a vlhkostí. Uchovávejte jej v tašce nebo krabici.

11. Užitečné tipy

1. Doporučujeme nechodit při sledování 3DVR kamery, aby nedošlo k pádu. Při chůzi prosím otočte 3DVR kameru nahoru na stojan helmy.
2. Pokud se během používání objeví funkce MENU na levém displeji a pravý displej není synchronizován, stiskněte a podržte tlačítko „Compass/Sync“ pro rychlou synchronizaci.
3. Při natáčení se snažte kamerou 3DVR příliš netřást a nepohybovat se příliš rychle, aby nedošlo k ovlivnění efektu 3D přehrávání nebo k závratím a nepříjemným pocitům při sledování 3D obrazu.
4. Tento produkt je 3DVR kamera s malým úhlem objektivu, doporučuje se sledovat nebo natáčet scénu ve vzdálenosti 20 metrů, aby nedošlo k ovlivnění 3D efektu.